

CODE LIST

Abex	0215 • 0185
Acer	0081 • 0083

Codes in bold are for new TVs

TV

Abex	0215 • 0185
Acer	0081 • 0083
Acme	0010
Admiral	0001 • 0020 • 0226
Advent	0116 • 0176 • 0922
Adventura	0174
Aiko	0058
Aiwa	0195 • 0196 • 0227 • 0269
Akai	0002 • 0077 • 0105 • 1137
	1138 • 0254 • 1105 • 1113 • 1139
Alleron	0051
Amark	0020
Amtron	0053
Anam National	0003 • 0025
	0042 • 0053 • 0193

AOc	0004 • 0005 • 0009 • 0014
	0156 • 0175 • 0187 • 1009
Apex	0215 • 0214 • 0216 • 1132
Archer	0020
Aspect	0059

Audiovox	0053 • 1019 • 1117
Axion	0177
Banq & Olufsen	0190
Belcor	0004
Bell & Howell	0000 • 0001 • 0031 • 0049
Benq	0081 • 0083 • 0101
Bluesky	0144 • 1155
Bradford	0053
Broksonic	0135 • 0147 • 0310
Brokwood	0004
Candle	0004 • 0008 • 0009 • 0174
Capehart	0175
CCE	1153
Celebrity	0002
Celera	0214
Centrios	0169
Centurion	0009
Cetronic	0042
Changhong	0214 • 0401
Cineral	0058 • 0144

Citizen	0001 • 0004 • 0009 • 0008
	0042 • 0053 • 0058 • 0105
	0109 • 0135 • 0189
Clairtone	0014
Classic	0042 • 0214 • 0401
Coby	1091 • 1124
Color Voice	0010
Colortyme	0004 • 0009 • 0010
Concerto	0004 • 0009
Concierge	0121
Contec/Cony	0012 • 0014 • 0042 • 0053

Cornea	0050
Craig	0042 • 0053
Crosley	0062
Crown	0042 • 0053
Curtis Mathes	0000 • 0001 • 0004 • 0009
	0015 • 0031 • 0049 • 0105
	0109 • 0130 • 0358
CTX	0020
CXC	0042 • 0053
Cybervision	0144

Daewoo	0100 • 0004 • 0005
	0009 • 0010 • 0017 • 0018
	0019 • 0039 • 0042 • 0043
	0058 • 0080 • 0126 • 0127
	0130 • 0138 • 0140 • 0444
Daytron	0004 • 0009
Dell	0028 • 0132 • 0209
Diamond Vision	0092 • 0210 • 0948
Digimate	1017
Digistar	0116 • 0118 • 0132 • 0165
Dukane	0059 • 0072
Dumont	0004 • 0121

Durabrand	0135 • 0153 • 0157
	0189 • 0217 • 1135
Dynasty	0042
Electroband	0002 • 0014
Electrohome	0003 • 0004
	0009 • 0022 • 0254

Elektra	0001
Elite Video	0197
Emerson	0004 • 0009 • 0021 • 0023
	0024 • 0025 • 0027 • 0030 • 0032
	0034 • 0035 • 0037 • 0039 • 0040
	0041 • 0042 • 0044 • 0045 • 0049
	0051 • 0053 • 0130 • 0135 • 0147
	0179 • 0189 0210 • 0456

Envision	0004 • 0009 • 0074 • 1009
ESA	0189
Fisher	0012 • 0049 • 0110 • 0180 • 0268
Fujitsu	0197 • 1006 • 0051
Funai	0042 • 0051 • 0053
	0189 • 0227 • 0456
Futurtec	0042 • 0053
Gateway	0046
GE	0000 • 0003 • 0004 • 0009 • 0015
	0022 • 0031 • 0044 • 0052 • 0054
	0087 • 0107 • 0125 • 0164 • 0342
Gibraltar	0004 • 0121
Goldstar	0004 • 0005
	0009 • 0012 • 0057
	0080 • 0156 0227 • 0338

Gradiente	0004 • 0153 • 1013 • 1160 • 1159
Grundy	0051 • 0053
Guestvision	0201
Gvision	1005
Haier	0081 • 0157 • 0216 • 0217 • 1147
Hallmark	0004 • 0009
Harley Davidson	0153
Harvard	0053
Hewlett Packard	1004 • 1015
Hisense	0073 • 0182 • 0216 • 1016
Hitachi	0059 • 0060 • 0061
	0072 • 0088 • 0091 • 0137
	0139 • 0141 • 0179 • 1002
	0001 • 0004 • 0009 • 0012 • 0142 • 0227

Hyundai	1134
ILO	0146 • 0189 • 0198
	1023 • 1024 • 1070 • 1139
IMA	0053
In Focus	0000
Infinity	0062 • 0288
Initial	0146 • 1070 • 1085 • 1109
Insignia	0029 • 0061 • 0103 • 0116 • 0133
	0135 • 0167 • 0189 • 0217 • 0456 • 1148
Integra	0181
Inteq	0121
Janeli	0174
JBL	0062
JCB	0002
JC Penney	0000 • 0004 • 0005 • 0008
	0009 • 0012 • 0015 • 0022
	0030 • 0031 • 0052 • 0054
	0087 • 0105 • 0107 • 0109

Jensen	0004 • 0009 • 0133
JVC	0060 • 0069 • 0160
	0012 • 0026 • 0065 • 0067
	0141 • 0197 • 0247 • 0923

Kawasho	0002 • 0004 • 0009
Kaypani	0175
KEC	0042 • 0053
Kenwood	0004 • 0009
KLH	0214
Kloss Novabeam	0068 • 0174
Koaji	1005
Konka	0011 • 0016 • 0029 • 0047
	0053 • 0066 • 0103 • 0412 • 0413
KTV	0014 • 0021 • 0042 • 0053 • 0070
Kurazai	0001
Lasonic	0210 • 0948
Legend	0116
LG	0050 • 0155 • 0004 • 0005
	0009 • 0012 • 0057 • 0080
	0132 • 0156 • 0227 • 0338

Liquidvideo	0168 • 0177
Lloyd	0153
Lodgenet	0000 • 0001 • 0031 • 0202
Loewe	0062 • 0211
Lojik	0000 • 0001 • 0031
Luce	0055
Luxman	0004 • 0009
LXI	0000 • 0004 • 0009 • 0015 • 0031
	0049 • 0062 • 0107 • 0109 • 0227
Magnasonic	0051
Magnavox	0204 • 1133 • 0004
	0008 • 0009 • 0062 • 0068
	0075 • 0141 • 0183
Majestic	0000 • 0001 • 0031
Marantz	0004 • 0009 • 0062 • 0181

Maxent	0046
Medion	0158 • 0198 • 0213
Megatron	0004 • 0009 • 0059
MEI	0014
Memorex	0000 • 0001 • 0004 • 0009
	0031 • 0049 • 0051 • 0135
	0268 • 0310 • 1007

MGA	0004 • 0005 • 0009 • 0012
	0022 • 0051 • 0141 • 0180
Midland	0015 • 0031 • 0054 • 0107 • 0121
Mintek	0146
Minutz	0052
Mitsubishi	0051 • 0146 • 1024
	0004 • 0005 • 0009 • 0022
	0141 • 0151 • 0180

Monivision	0036
Montgomery Ward	0000 • 0001 • 0031
Moteva	0049 • 1013
Motorola	0003 • 0020
MTC	0004 • 0005 • 0009
	0014 • 0105 • 0109
Multitech	0053
Multivision	0084
Myron & Davis	0212
NAD	0004 • 0009 • 0109 • 0185
NEC	0181 • 0003 • 0004 • 0005
	0009 • 0010 • 0095 • 0141

NET-TV	0124 • 0046
Nexxtech	0167 • 1052
Nikei	0042
Nikko	0004 • 0009 • 0058
Niko	1143
Norcent	0043 • 0056 • 0216
NTC	0058
Olevia	1012 • 1027 • 1140 • 1142 • 1156
Oncommand	0201
Onking	0042
Onwa	0042 • 0053
Optimus	0170 • 0185
Optoma	1028
Optonica	0020 • 0095
Orion	0035 • 0121 • 0135
Panasonic	0054 • 0148 • 0170 • 0171
	0003 • 0062 • 0070

Philco	0003 • 0004 • 0005 • 0008
	0009 • 0011 • 0062 • 0068 • 0075
	0141 • 0183 • 1158
Philips	0204 • 0205 • 0208 • 0003
	0004 • 0008 • 0062 • 0068 • 0075
	0081 • 0086 • 0087 • 0141 • 0183
	0184 • 0189 • 0199 • 0200 • 0206
	0207 • 1149 • 1154
Philips-Magnavox	0062 • 0183 • 0204
	0207 • 0226 • 0288

Pilot	0004
Pioneer	0072 • 0090 • 0181 • 0185
	0004 • 0009 • 0179
Piva	1075
Planar	1007
Polaroid	0133 • 0173 • 0182
	1019 • 1136 • 0029

Portland	0004 • 0005
	0009 • 0130 • 0138
Precision	0166
Price Club	0105
Prima	0116 • 0165 • 0167 • 0176 • 1019
Princeton Graphics	0020 • 0099
Prism	0054
Proscan	0000 • 0015 • 0031
	0107 • 0162 • 0163
Proton	0004 • 0009 • 0093
	0175 • 0186 • 0192 • 1010
Protron	1017 • 1157
Preview	1025 • 1026 • 1027
Pulsar	0004 • 0121
Quasar	0003 • 0054 • 0062
	0070 • 0148 • 0170 • 0171

Radio Shack	0000 • 0004 • 0009
	0012 • 0031 • 0041 • 0042
	0048 • 0049 • 0053 • 0095
	0170 • 0227 • 0342
RCA	0000 • 0031 • 0003
	0004 • 0005 • 0009 • 0015
	0022 • 0048 • 0054 • 0094
	0096 • 0100 • 0102 • 0107
	0113 • 0125 • 0129 • 0162
	0163 • 0179 • 0187 • 0188 • 0191
Realistic	0000 • 0004 • 0009 • 0012
	0031 • 0041 • 0042 • 0048 • 0049
	0053 • 0095 • 0170 • 0227

Rhapsody	0014
Runco	0111 • 0121 • 0181
Sampo	0124 • 0004 • 0009
	0012 • 0046 • 0175
Samsung	0007 • 0076 • 0077 • 0085
	0105 • 0004 • 0005 • 0009 • 0012
	0268 • 0310 • 1007
	0015 • 0080 • 0104 • 0106 • 0109 • 0172
Samsux	0009
Samtron	0105
Sansui	0135
Santeca	0194
Sanyo	0004 • 0012 • 0049
	0097 • 0108 • 0110 • 0180

Sceptre	0149 • 1132
Scotch	0004 • 0009
Scott	0004 • 0009 • 0024
	0035 • 0042 • 0051 • 0053
Sears	0000 • 0004 • 0009 • 0012
	0015 • 0031 • 0049 • 0051 • 0062
	0079 • 0105 • 0107 • 0109 • 0110
	0112 • 0180 • 0189 • 0394 • 0456
Selectron	1020 • 1021 • 1022
Semp	1001
Sharp	0004 • 0006 • 0009 • 0020
	0063 • 0079 • 0095 • 0122

Shoqun	0004
Signature	0000 • 0001 • 0023 • 0031
Simpson	0008
Sonic	0014
Sony	0002 • 0013 • 0071
	0128 • 0152 • 0380
Soundesign	0004 • 0009 • 0051
	0008 • 0042 • 0053
Sova	1003 • 1095
Soyo	1130 • 1131
Spectra	0210
Spectravision	0203
Squareview	0189
SSS	0004 • 0042 • 0053
Star Sight	0064
Starlite	0053
Supra	0004 • 0082
Superscan	0079 • 0112 • 0456
Supersonic	0944
Supremacy	0174
Supreme	0002
SVA	0212 • 0216

Sylvania	1141 • 0004 • 0008 • 0009
	0062 • 0068 • 0075 • 0135
	0207 • 1149 • 1154
	0141 • 0161 • 0183 • 0189
Symphonic	0024 • 0053
	0189 • 0227 • 0456
Syntax	1027 • 1140 • 1142
Tandy	0020
Tashiko	0153
Tatung	0003 • 0081 • 0198
Technics	0054
Techwood	0004 • 0009 • 0054
Teknika	0000 • 0001 • 0004
	0005 • 0008 • 0009 • 0012
	0031 • 0042 • 0051 • 0053
	0105 • 0109 • 0170 • 0174
Telecaption	0117
Telerent	0000 • 0001 • 0031
Tera	0004 • 0186
Tevion	0198
TMK	0004 • 0009
Toshiba	0105 • 0109 • 0117 • 0141
	0159 • 0170 • 0178 • 0181