fr-CA

motorola

moto g6 PLAY

lisez-moi

Mise en garde : Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire les renseignements de la section Sécurité, réglementation et information juridique fournis avec le produit.

Lenovo

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000 2018-01-31 10:49:03

SAR Ce produit est conforme aux normes nationales et internationales en matière d'exposition à l'énergie radioélectrique (normes DAS) lorsqu'il est utilisé normalement près de votre tête ou lorsque vous le portez à une distance de 5 mm de votre corps. Les normes DAS comprennent une marge de sécurité considérable de manière à assurer la sécurité de toute personne, indépendamment de son âge ou de son état de santé.

Pour voir les valeurs de DAS pour votre téléphone, visitez le site **https://motorola.com/sar**. Pour voir des renseignements supplémentaires relatifs au DAS sur votre téléphone, faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Système** > **Informations légales** > **Informations sur les radiofréquences**. Pour consulter ces renseignements sur le Web, visitez le **www.motorola.com/rfhealth**.

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000_2018-01-310 10:49:03

Vue d'ensemble

Commençons maintenant. Nous vous guiderons durant le démarrage et vous indiquerons où trouver plus d'information au sujet de votre téléphone et de ses caractéristiques exceptionnelles.



moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000_2018-01-31 10:49:03

Insérer les cartes

Mise en garde : Assurez-vous d'utiliser une carte SIM de la bonne taille et de ne pas découper la carte SIM.

Nano SIM

Insérez la carte nano SIM et la carte mémoire.

Insérez l'outil de retrait de carte SIM dans le trou du plateau pour le faire sortir.

Insérez la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas. Insérez une carte microSD en option (vendue séparément).



Refermez le plateau.



moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000_2018-01-31 10:49:04

Finaliser

Branchez votre chargeur pour charger votre téléphone entièrement, puis allumez l'appareil. Suivez les directives à l'écran pour commencer.

Remarque : Votre téléphone est accompagné d'un chargeur rapide pour les vitesses de charge les plus élevées. L'utilisation d'autres chargeurs n'est pas recommandée.

Chargez.

Avant d'utiliser votre téléphone, chargez-le complètement avec le chargeur fourni.



Allumez le téléphone.



Maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000 2018-01-31 10:49:04

Contrôle d'une seule touche

Configurez le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller et plus en un seul geste.

- **Empreinte digitale et déverrouillage de l'écran :** Faites glisser ^ vers le haut > **Paramètres** > **Sécurité et localisation**.
- **Moto Key :** Faites glisser ^ vers le haut > **Moto**.



Capteur d'empreinte digitale
Appuyez pour déverrouiller.

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000_2018-01-31 10:49:04

Applications pratiques

Lorsque tout sera en place, essayez ces applications pour voir ce que vous pouvez faire avec votre nouveau téléphone.

Recherche : Faites glisser ^ vers le haut à l'écran d'accueil pour voir toutes vos applications.

- **Moto :** Explorez les fonctionnalités spéciales conçues pour vous faire gagner du temps et vous faciliter les tâches. Découvrez les options d'affichage, les actions que peut exécuter votre téléphone et plus encore.
- **Appareil photo :** Votre appareil photo permet de prendre des photos et des vidéos claires et nettes, mais ce n'est pas tout. Découvrez des fonctions telles que le mode panorama, le mode professionnel et l'embellissement des égoportraits.
- **Play Musique :** Diffusez, achetez, sauvegardez, écoutez. Écoutez et créez des listes de lecture en tout temps. Et avec Écran Moto, vous pouvez contrôler la lecture, même lorsque votre téléphone est verrouillé.
- **Chrome :** Accédez à Internet pour magasiner, rechercher, apprendre ou simplement naviguer.
- **Gmail :** Connectez tous vos comptes de messagerie et gérez-les en un seul endroit.
- **Duo :** Faites et recevez des appels vidéo ou audio par connexion Wi-Fi lorsqu'un réseau est disponible.

Remarque : Il se peut que votre téléphone ne prenne pas en charge toutes les fonctionnalités.

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000 2018-01-31 10:49:04

Aide et plus

Obtenez des réponses, des mises à jour et des informations :

- **L'aide est ici :** Faites glisser ^ vers le haut > **Aide appareil** pour apprendre comment utiliser votre téléphone et pour obtenir du soutien.
- **Plus :** Procurez-vous des logiciels, des guides d'utilisation et plus à l'adresse www.motorola.com/mymotog.
- **Se procurer des applications :** Touchez **Play Store** pour parcourir et télécharger des applications.
- **Participer à la conversation :** Trouvez-nous sur YouTube™, Facebook™ et Twitter.

Où se trouvent les renseignements sur la sécurité, la réglementation et les informations juridiques?

Pour vous permettre d'accéder plus facilement à ces renseignements importants, nous les avons rendus accessibles à partir du menu des paramètres du téléphone et sur le Web. Prenez connaissance de ces documents avant d'utiliser votre appareil. Pour accéder aux documents à partir d'un téléphone connecté, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Informations légales**, puis sélectionnez une rubrique. Pour accéder aux documents sur le Web, visitez le www.motorola.com/device-legal.

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA0002018-01-31 10:49:04

Sécurité de la batterie

Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil mobile pour la première fois, veuillez lire les renseignements importants concernant la sécurité et l'information juridique qui accompagnent votre produit.

Si votre téléphone mobile ne répond plus, essayez de le redémarrer : maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'obscurcisse et que le téléphone redémarre.

Pour votre sécurité, la batterie contenue dans votre appareil mobile ne doit être retirée que par un centre de service approuvé par Motorola ou un professionnel compétent reconnu. N'essayez pas de retirer ou de remplacer vous-même la batterie. Cela pourrait endommager la batterie ou causer des brûlures et des blessures. Évitez d'écraser ou de plier votre appareil mobile; évitez de l'exposer à la chaleur ou à des liquides. Cela peut endommager la batterie et causer des brûlures ou des blessures. Ne tentez pas de sécher votre appareil mobile à l'aide d'un four à micro-ondes, d'un four ordinaire ou d'un sèche-cheveux.

Mise en garde contre l'utilisation à un volume élevé

Pour éviter tout dommage auditif, évitez d'écouter à un volume trop élevé durant de longues périodes.

Recyclage et élimination

Faites votre part! Veuillez ne pas mettre au rebut les appareils mobiles ni les accessoires électriques tels que les chargeurs, les casques d'écoute ou les batteries avec les ordures ménagères. L'emballage du produit ainsi que le guide du produit ne doivent être mis au rebut que selon les exigences nationales de collecte et de recyclage. Pour plus de détails sur les méthodes de recyclage nationales approuvées et les activités de Motorola reliées au recyclage, visitez le site www.motorola.com/recycling.

Utilisation

Ce téléphone prend en charge des applications et des services qui utilisent beaucoup de données. Assurez-vous donc que votre forfait de données convient à vos besoins. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services. Certaines applications et fonctionnalités ne sont pas offertes dans tous les pays.

Information sur la réglementation

Pour voir l'identifiant réglementaire (tel que le numéro d'identification de la FCC) de cet appareil, sur le téléphone, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Réglementations**, ou visitez le www.motorola.com/device-legal.

Garantie

Ce produit est couvert par la garantie limitée de Motorola. Pour consulter la garantie sur votre téléphone, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Informations légales** > **Garantie**, ou visitez le www.motorola.com/device-legal. Vous pouvez également vous procurer

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000_2018-01-31 10:49:05

une copie de la garantie en communiquant avec Motorola à l'adresse : Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

Arbitrage et option de retrait

Sauf là où la loi l'interdit, toute controverse ou réclamation découlant de ou étant liée à quelque produit Motorola fera l'objet d'un règlement par arbitrage et non par procès devant tribunal, à moins que vous ne vous prévaliez de l'option de retrait. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, envoyez un avis de refus écrit dans les 30 jours suivant l'achat en incluant votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre appareil et le numéro de série de votre appareil, et indiquez à Motorola que vous rejetez cette clause d'arbitrage, à l'adresse : Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 ou par courriel, à l'adresse arbitrat@motorola.com. Pour en savoir plus au sujet de la présente clause d'arbitrage, sur votre téléphone, sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Informations légales** > **Arbitrage et droit de rejet**, ou visitez le www.motorola.com/device-legal.

Avis de non-responsabilité

Certaines fonctions ou applications, ou certains services dépendent du réseau et peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Des modalités, des conditions ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services. Toutes les fonctions, les fonctionnalités et les autres caractéristiques du produit, ainsi que l'information contenue dans le présent guide, sont fondées sur l'information la plus récente et sont jugées exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de corriger ou modifier cette information ou les caractéristiques techniques sans préavis.

Droit d'auteur et marques de commerce

MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTO et la famille de marques MOTO sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO est une marque de commerce de Lenovo. Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de commerce de Google Inc. Le logo microSD est une marque de commerce de SD-3C, LLC. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Tous les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

N° de produit : **moto g⁶ play** (modèle XT1922-9)
Numéro du guide : 7011AA000049-A

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000049-A_2018-11-13 10:49:05

motorola.com

7011AA000049-A

Printed in China

moto g6 play_GSG_Canada Retail_en-US fr-CA_7011AA000049-A_2018-01-312 10:49:05